
本機の設置、設定状況などにより、テレビのリモコン信号をテレビと本機の両方で受信し、動作する場合があります。




* テレビリモコン学習機能とは?

テレビリモコン学習機能は、お使いのテレビのリモコン信号を本機に記憶させ、テレビのリモコンで本機の電源オン/オフや、音量調節ができるようにする機能です。

テレビの音声出力は以下のように設定してください。

本機だけから音声を出力するため、お使いのテレビの内蔵スピーカーから音声を出力しないように設定する 必要があります。そのため、お使いのテレビは以下のように設定してください。



テレビの音量を最小に設定してお使いください。

テレビのリモコンで音量を上げると、テレビも音量が上がる場合があります。その場合はテレビ本体の音量ボタンで再度音量を最小に設定してください。

上記の方法で解決しない場合は、テレビリモコン学習機能を使わずに、本機付属のリモコンで音量を 調節してください。